

**重要**

毎度弊社のガスをご利用下さいまして、誠に有難うございます。

## ガスメーターがガスを遮断した時のお願いと復帰の手順について

### マイコンメーターの主な機能

		ガスが不自然に大量に流れた時に遮断します。 ホースの外れなどで異常にガスが流れた時、自動的にガスを遮断します。 (合計流量オーバー遮断)
		急にガスの量が大幅に増えた時に遮断します。 ガス使用中、別の器具のホース外れなどが発生した場合にも、自動的にガスを遮断します。 (増加流量オーバー遮断)
		長時間ガスが流れ続けている時に遮断します。 お風呂のつけっぱなしなど、必要以上に同一器具を使用した時にガスを遮断します。 (継続使用时间オーバー遮断)
		大きな地震が発生するとガスを遮断します。 ガス使用中に震度5以上の地震が発生すると、自動的にガスを遮断します。 (感震遮断)
		ガス漏れ警報機が作動した時に遮断します。 ガス漏れ警報機などの異常信号で、ガスを遮断することができます。 (外部機器入力)

ガス利用の再開は、次のような手順で行ってください。

<p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 器具栓と未使用のガス栓を全て閉めて下さい</li> </ul>	<p><b>2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 左側の復帰ボタンを押して下さい</li> <li>● 「ガス止」の文字が消えます</li> </ul>	<p><b>3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 液晶の文字とランプが点滅します</li> <li>● 1分間お待ち下さい</li> </ul>	<p><b>4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 液晶の文字とランプが消えます</li> <li>● 復帰完了です</li> <li>● ガスは使えます</li> </ul>
--	--	--	---

◎復帰しない場合は、復帰を繰り返さずLPガス販売店の点検を受けて下さい。

### 地震・災害発生時の対応について

1. ガスは、必ず地震が落ち着いたことを確認後、ご使用下さい。
2. 万一ガスがご使用出来ない場合又は、ガス臭い場合は、下記に至急ご連絡下さい。  
火は絶対に使用しないで下さい。(電気機器のスイッチも入れないで下さい)
3. ガスメーターの安全装置が作動し、ガスが出ない場合は、すべてのガス栓を閉じてから、「ガスの復帰方法」に従って操作して下さい。

有限会社 シティガス

福岡市東区松島3-34-22

TEL 092-621-1878

FAX 092-622-8014